


**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** [kim@nt-rt.ru](mailto:kim@nt-rt.ru) **Веб-сайт:** [www.kurganemi.nt-rt.ru](http://www.kurganemi.nt-rt.ru)

**Короба У1110, У1111**

## Короба тройниковые У1110



### НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для разветвления трассы на три направления.

### КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

### ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:


0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5




Присоединяются к коробам монтажным при помощи соединителей.



Соединители с 16-ю винтовыми соединениями входят в комплект поставки.



## Короба крестообразные У1111



### НАЗНАЧЕНИЕ

Используются для разветвления трассы на четыре направления.

### КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:

УЗ | УТ1,5 | УХЛ1

### ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА:


0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5



Присоединяются к коробам монтажным при помощи соединителей.



Соединители с 24-я винтовыми соединениями входят в комплект поставки.



ТИП	РАЗМЕРЫ				ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	МАССА
	ММ					
	h	b	L	B	ММ	КГ
У1110 100x50	50	100	675	310	1,5	4,56
У1110 150x50		150	725	359		6,01
У1110 200x50		200	775	409		7,59
У1110 100x100	100	100	675	310		5,64
У1110 150x100		150	725	359		7,13
У1110 200x100		200	775	409		8,74

ТИП	РАЗМЕРЫ				ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА	МАССА
	ММ					
	h	b	L	B	ММ	КГ
У1111 100x50	50	100	675	595	1,5	6,25
У1111 150x50		150	725	645		8,07
У1111 200x50		200	775	695		10,03
У1111 100x100	100	100	675	595		7,63
У1111 150x100		150	725	645		9,46
У1111 200x100		200	775	695		11,41

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

**Единый адрес:** [kim@nt-rt.ru](mailto:kim@nt-rt.ru)    **Веб-сайт:** [www.kurganemi.nt-rt.ru](http://www.kurganemi.nt-rt.ru)